

# 新型全自動軟水器RP-DM(H)シリーズ| 設定手順書

## 初期設定確認と運転準備の手順

初期設定確認と運転準備の手順		
<p><b>【画面の確認、現在時刻の設定】</b></p> <p>①コンセントを入れてください。 ②再生が行なわれていないことを確認してください。 ③初回電源投入時は現在時間が点灯します。ずれている場合は設定ボタン△▽で合わせてください。</p>		<p>④プログラムボタンを押してください。「7-4--1-0」が表示され、月曜日の再生の有無を設定ボタン△▽にて「0,1」を選択します。 ⑤順次プログラムボタンを押して、曜日毎に確認し、必要であれば変更します。 ※7-4--0-1「日曜日の2:00に再生」 7-4--1-0「月曜日再生なし」 7-4--2-0「火曜日再生なし」・・・</p>
<p><b>【再生時刻の設定】</b></p> <p>①プログラムボタンを5秒間押してください。「再生時刻」と「2:00」を表示します。(出荷時) ②変更する場合は設定ボタン△▽で直してください。 ※再生の日曜日は後で設定を行います。</p>		<p><b>【その他の設定】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。日数再生の「A---3」と表示されます。これは3日に1回再生を行う事を表し、曜日再生では使用しないので設定ボタン△▽で「A---OFF」としてください。 ②プログラムボタンを押してください。もとの時刻表示に戻ります。</p>
<p><b>【逆洗工程】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「逆洗」と「1---XX.X」が表示します。 ※機種により設定時間が異なりますので仕様書にてご確認願います。 ②変更する場合は設定ボタン△▽で直してください。 ※通常使用時は、初期設定値を変更しないでください。4DMは初期設定値10min</p>		
<p><b>【薬注工程】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「薬注」と「2---XX.X」が表示します。 ※機種により設定時間が異なりますので仕様書にてご確認願います。 ②変更する場合は設定ボタン△▽で直してください。 ※通常使用時は、初期設定値を変更しないでください。4DMは初期設定値40min</p>		<p><b>【運転準備】</b></p> <p>①手動ボタンを5秒間長押しします。再生に入り、逆洗の表示が点滅から約1minで点灯に変わり、逆洗となります。 ②約5min程逆洗を行い、樹脂タンク内のエア抜きを実施します。排水ホースから水が出てくるまで行います。 ③手動ボタンを押してください。薬注工程に移行し、表示が約1minで点灯に変わります。 ④点灯後直ぐに手動ボタンを押してください。洗浄工程に移行し、表示が約1minで点灯に変わります。 ⑤点灯後直ぐに手動ボタンを押してください。注水工程に移行し、表示が約1minで点灯に変わります。再生時に塩水を使用する為、予め塩水槽に水張りを行います。※4DMは5minにて終了。そのまま放置して運転準備は完了となります。 ⑥クリトルディー(塩)を規定量投入し、運転の準備は完了です。</p>
<p><b>【洗浄工程】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「洗浄」と「3---XX.X」が表示します。 ※機種により設定時間が異なりますので仕様書にてご確認願います。 ②変更する場合は設定ボタン△▽で直してください。 ※通常使用時は、初期設定値を変更しないでください。4DMは初期設定値10min</p>		<p>※納入時は、再生完了していますので、再生を行う必要はありませんが、初期通水時は3~5minは捨て水としてください。(4DMで10L~20L)</p>
<p><b>【注水工程】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「注水」と「4---XX.X」が表示します。 ※機種により設定時間が異なりますので仕様書にてご確認願います。 ②変更する場合は設定ボタン△▽で直してください。 ※通常使用時は、初期設定値を変更しないでください。4DMは初期設定値5min</p>		
<p><b>【曜日設定】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「DAY---X」が表示され、今日が何曜日かを表します。 ②ずれている場合は設定ボタン△▽で合わせてください。 「0,1,2,3,4,5,6」→「日,月,火,水,木,金,土」 例)「0→日曜日」「1→月曜日」</p>		
<p><b>【再生曜日の設定】</b></p> <p>①プログラムボタンを押してください。「7-4--0-0」が表示され、何曜日に再生するかを設定します。 ②最初の「7-4」は曜日再生を選択している事を表しています。次の「0」は曜日を表していて、次の「0」は再生を行わない事を表しています。 ③日曜日に再生する場合は設定ボタン△▽で「1」にしてください。</p>		<p><b>【強制再生】</b></p> <p>①処理水が軟水にならない場合は、強制的に再生を行います。 ②手動ボタンを5秒長押しし、逆洗工程に入れます。表示が約1minで点滅から点灯になり、逆洗工程が開始され再生が行われます。 ③約65min後に再生が完了します。 ※強制再生の前に、あらかじめクリトルディー(塩)が規定量投入されていることをご確認願います。</p>

上記の初期設定は動画で確認出来ます

QRコード

